



## Informationen zur Angebotspalette

### Unsere Abfallbehälter

Für die Entsorgung Ihrer Abfälle bieten wir Ihnen unterschiedliche Abfallbehälter an. Welcher Abfallbehälter der Richtige für Sie ist, hängt davon ab, wie viel Müll Sie produzieren und wie die örtlichen Gegebenheiten sind.

#### Die Ringtonne

(nur für Standorte mit mehr als 2 Stufen)



Die aufgeführten Behältergrößen werden ausschließlich im Vollservice geleert, d. h. die Mitarbeiter der AWB transportieren Ihr Müllgefäß vom Standplatz zum Sammelfahrzeug und zurück.

Volumen	70 Liter	110 Liter
Höhe mit Deckel	93 cm	93 cm
Durchmesser	55 cm	55 cm
Benötigter Standplatz	70 x 70 cm	70 x 70 cm
Breite Transportweg	120 cm	120 cm
Leergewicht	6,8 kg * bzw. 10,4 kg **	6,4 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	20 kg	35 kg
Jahresgebühr 2012 in €	384,94	500,17

\* 110-L-Tonne mit eingelassenem Boden    \*\* 110-L-Tonne mit komplettem 70-L-Einsatz. Technische Änderungen vorbehalten.

Wenn Sie Fragen haben, unser Kunden-Service ist für Sie da:

Telefon 02 21 / 9 22 22 24 • Fax 02 21 / 9 22 22 25

E-Mail [kundenberatung@awbkoeln.de](mailto:kundenberatung@awbkoeln.de)

